

Інструкція з кріплення декоративних балок з поліуретану

Для монтажу балки необхідно заздалегідь підготувати наступні інструменти та витратні матеріали: дерев'яний брус товщиною 70-100 мм (ширина бруса повинна відповідати внутрішньому розміру обраної балки), рулетка, олівець, ручна пила з дрібними зубами для розпиливання балки, шуруповерт з насадкою №2, перфоратор, молоток, саморіз по дереву (35-45 мм), дюбель ударний «у потай» довжиною 80-100 мм, клей для поліуретану.

- Відріжте від бруса заготовки монтажні бруски довжиною 70-100 мм кількістю з розрахунку: один монтажний брусков на один метр довжини балки. У центрі кожного бруска просвердліть отвір діаметром під обраний дюбель.
- За допомогою рулетки розмітьте і проведіть олівцем на стелі лінію розташування центру балки.
- Пробуріть перфоратором по розмічений лінії отвори під дюбели в стелі через кожен метр.
- Закріпіть монтажні бруски дюбелями на стелі.
- Нанесіть клей на поверхню балки, що примикає до стелі. Встановіть балку внутрішньою поверхнею на ряд монтажних брусків. Притисніть балку до стелі і прикріпіть її саморізами до монтажних брусків з бокових сторін.
- Місця розташування головок саморезів легко маскуються за допомогою шпаклівки та фарби, що відповідають кольору балки, або пластиковими заглушками відповідного кольору.

Оскільки після монтажу балок місця з'єднань досить помітні, ми рекомендуємо використовувати декоративний ремінь, який імітує старовинну ковку.

Инструкция по креплению декоративных балок из полиуретана

Для монтажа балки необходимо заранее подготовить следующие инструменты и расходные материалы: деревянный брус толщиной 70-100 мм (ширина бруса должна соответствовать внутреннему размеру выбранной балки), рулетка, карандаш, ручная пила с мелкими зубьями для распиливания балки, шуруповерт с насадкой №2, перфоратор, молоток, саморез по дереву (35-45 мм), дюбель ударный «в потай» длиной 80-100 мм, клей для полиуретана.

- Отрежьте от бруса заготовки монтажные бруски длиной 70-100 мм количеством из расчета: один монтажный брусков на один метр длины балки. В центре каждого бруска просверлите отверстие диаметром под выбранный дюбель.
- С помощью рулетки разметьте и проведите карандашом на потолке линию расположения центра балки.
- Пробурите перфоратором по размеченной линии отверстия под дюбели в потолке через каждый метр.
- Закрепите монтажные бруски дюбелями к потолку.
- Нанесите клей на поверхность балки, которая примыкает к потолку. Установите балку внутренней поверхностью на ряд монтажных брусков. Прижмите балку к потолку и прикрепите ее саморезами к монтажным брускам с боковых сторон.
- Места расположения головок саморезов легко маскируются с помощью шпаклевки и краски, которые соответствуют цвету балки, или пластиковыми заглушками соответствующего цвета.

Поскольку после монтажа балок места соединений достаточно заметны, мы рекомендуем использовать декоративный ремень, который имитирует старинную ковку.

Installation instructions for decorative polyurethane beams

To mount the beam, you have to prepare the following tools and consumables in advance: wooden bar 70-100 mm thick (the width of the bar must correspond to the inner dimension of the selected beam), tape measure, pencil, hand saw with fine teeth for sawing the beam, screwdriver with nozzle №2, puncher, hammer, wood screw (35-45 mm), dowel impact 80-100 mm long, glue for polyurethane.

- Cut off the workpiece (mounting bars) 70-100 mm long from the timber in following amount: one mounting bar per one meter of the beam length. In the center of each bar, drill a hole with a diameter for the selected dowel.
- Using a tape measure, mark and draw a line on the ceiling with a pencil where the center of the beam will be.
- Drill holes for dowels in the ceiling with a puncher along the marked line. Each hole should be 1 meter apart.
- Anchored the mounting bars to the ceiling with dowels.
- Apply glue to the surface of the beam that is adjacent to the ceiling. Place the beam with its inner surface on a row of mounting bars. Press the beam to the ceiling and fasten it with self-tapping screws to the mounting bars from the sides.
- The locations of the self-tapping heads can be easily masked with putty and paint that matches the color of the beam, or plastic plugs of the corresponding color.

Since the joints are quite visible after installation, we recommend to use decorative straps that imitates the old forging.

